

ПАСПОРТ

**Станок шиномонтажный полуавтоматический
С механической фиксацией и третьей рукой**

TC620 220/380V



Китай
2021 г.

Описание

- В руководстве изложены меры безопасности, порядок сборки, работы на станке, техническое обслуживание, описание конструкции станка и перечень запчастей с их заказными номерами. Храните это руководство для возможности сослаться на него при заказе запчастей. Производитель не несет ответственности за вред, нанесенный вследствие невыполнения правил данной инструкции.
- **Важно! Не соблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам.**


2. Технические характеристики

Общие характеристики

- Длина-----A = 1150 mm
- Ширина-----B = 950 mm
- Высота-----H = 1000 mm
- Уровень шума при работе-----75 dB
- Сеть -----220/380 V
- Мощность -----0,7 кВт
- Давление воздуха-----8-10 bar
- Усилие отжима -----3 500 кг
- Масса нетто -----190 кг
- Скорость вращения -----1(220 V)/2(380 V)
- Ход отжимной лапы от корпуса станка -----1-2 сек
- Манометр-----есть
- Расстояние от поверхности стола до монтажной лапы -----440 mm
- Высота поверхности шиномонтажного стола -----667 mm
- Возможность поменять педали местами между собой -----есть

Обслуживаемые колеса

- Диаметр диска (внешний зажим) -----12-22"
- Диаметр диска (внутренний зажим) -----14-24 "
- Максимальная ширина колеса -----370 mm
- Максимальный диаметр колеса -----1000 mm




3. Виды шин

- Стандартные
- Обратные
- Диски без центрального отверстия
- RUNFLAT (необходима третья рука)

Важно: для каждого типа колеса используется разная методика разбортировки

Примечание: Будьте аккуратны при работе со старыми или модифицированными дисками, они могут сломаться во время разбортировки

4. Схема



Описание узлов

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Шток монтажной лапки | 9 Педаль развода кулачков |
| 2 Стопор | 10 Педаль сведения кулачков |
| 3 Монтажная головка | 11 Поворотный стол |
| 4 Блок подготовки воздуха | 12 Зажимной кулачок |
| 5 Ручка отжима | 13 Воздушный пистолет |
| 6 Лопатка отжима покрышки | 14 Фиксатор откидной руки |
| 7 Педали вращения стола | 15 Откидная рука |
| 8 Педаль отжима покрышки | 16 Фиксатор монтажной лопатки |

Важно

Запрещено снимать с установки наклейку с информацией.

На информационной наклейке вы можете посмотреть

- | | |
|------------|-----------------------------|
| • V | Вольтаж оборудования |
| • A | Рабочее напряжение |
| • KW | Мощность |
| • HZ | Частота |
| • PH | Количество фаз |
| • BAR | Рабочее давление воздуха |
| • SEIAL N. | Серийный номер |
| • ISO 9001 | Сертификационная система |
| • CE | Знак соответствия нормам CE |

Если приобретенное оборудование не совпадает техническими характеристиками с заказанным, немедленно свяжитесь с продавцом.

Общие требования безопасности

1. Использование

Оборудование предназначено для сборки и разбортировки колес. Диаметр диска не должен превышать 12"-24", а колеса 1000 mm.

Любое использование оборудования в других целях может привести к его поломке и снятию с гарантии.

Производитель не несет ответственности за травмы полученные при использовании оборудования в посторонних целях.

2. Общие требования безопасности

- Использование оборудования разрешено только обученному персоналу.
- Производитель не несет ответственности за поломки и травмы, полученные из-за модификации потребителем конструкций и механизмов оборудования.
- Оборудование должно хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещение. Держите его вдали от взрывчатых и возгорающихся веществ
- Используйте только оригинальные запчасти для ремонта.
- Установка оборудования должна производиться в соответствии с инструкцией.
- Во время работы следите за состоянием станка. Если вам кажется, что что-то идет не так, немедленно прекратите операцию.
- Во время работы станка не допускайте к нему посторонних.
- Одежда оператора не должна иметь свободных частей, во избежание попадания их в аппарат. Используйте при работе защитные очки.
- Во вскрытие корпуса помните, аппарат находится под напряжением.

Важно

Убедитесь, что аппарат хорошо заземлен.

Во время работы станка не допускайте к нему посторонних

Не соблюдение данных инструкций может привести к травмам и даже смерти. Перед подключением оборудования к сети, обязательно обратитесь к этой инструкции. К работе с оборудование допускается только персонал, изучивший инструкцию и имеющий опыт в управлении станком. Запрещено использования в алкогольном и наркотическом опьянении.

Убедитесь, что вы:

- Полностью прочли инструкцию;
- Поняли функционал аппарата;
- Убедились, что поблизости нет посторонних;

ПАСПОРТ

- Проверили аппарат на комплектность и состояние

Упаковка

Ширина: 1000mm


Длина: 1150mm

Высота: 1700mm

Вес оборудования в упаковке: 350kg

Температура хранения: -25°C-+55°C

Важно: Не ставьте что-либо на картон.



1. Транспортировка

Как на изображении, с помощью погрузчика


Установка

Температура 4-40°C

Уровень моря <1000м

Влажность 50% 40°C-90% 20°C

- Используйте перчатки для защиты ладоней.
- Проверьте упаковочный лист, убедитесь, что оборудование пришло полностью комплектным.
- Проверьте аппарат на наличие повреждений
- Отсоедините станок от паллетов, расстегните скрепляющую ленту
- Поднимите установку
- Выньте паллету и поставьте станок на пол
- При транспортировке будьте аккуратны с разъемом для воздуха на станке
- Перед работой обязательно прикрепите станок к полу с помощью анкеров M10 .
- Перед установкой убедитесь, что установка хватает места для правильной работы.
- Рекомендуем устанавливать аппарат рядом с воздушной линией.
- Если вы вынуждены использовать оборудование на улице, позаботьтесь о навесе.




ПАСПОРТ

Подключение электрической схемы.

- 1) Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке, совпадает с напряжением электросети.
- 2) Если стол вращается в обратном направлении, требуется изменить фазировку подключения.
- 3) Система должна обязательно иметь хорошую цепь заземления.
- 4) Аппарат должен быть подключен к электросети через автомат защиты.

Подключение пневматики.

- 1) Нажмите педаль зажима кулачков до упора, чтобы быть уверенным, что кулачки неожиданно не разойдутся.
- 2) Подсоедините воздушный шланг к аппарату в нижней части стойки.
- 3) Подсоедините пистолет для накачки шин, если он есть, к разъему.
- 4) Подсоедините стенд к воздушной магистрали (рабочее давление 8Bar) посредством разъема, который находится на влагоотделителе, расположенному в правой части стенда.



4. Проверка аппарата

Проверка педалей

- Нажмите на педаль поворота стола 7, Стол должен повернуться по часовой стрелке при нажатии на левую и направо, при нажатии на правую. П
- Нажмите на педаль 10, кулачки раскроются. Нажмите на педаль 11 кулачки закроются

Пневматическая линия

- Клапан сброса давления 4-1: Снимите клапан с предохранителя приподняв его. Отрегулируйте давление, вращая его. Нажмите на клапан после регулировки.
- Влагоотделитель 4-2: Покрутите рычаг В для слива воды.
- Лубрикатор 4-3: Отрегулируйте количество подаваемого масла регулятором на конце лубрикатора

Примечание:

- Давление воздуха должно быть в пределах 8-10 bar.
- Регулярно сливайте воду с влагоотделителя

Управление

1. Инструкция безопасности

Предупреждение

Установка оборудована средством подкачки колес. Не используйте подкачку в каких-либо других целях.

Используйте только оригинальные аксессуары

Избегайте попадания частей тела в движущиеся части установки.

В экстренных случаях немедленно отключайте устройство. Отключите установку от сети.

Отключите воздушную линию

2. Проверка перед работой

- Перед работой проверьте все цилиндры, убедитесь, что они смазываются лубрикатором.
- Проверьте давление воздуха
- Проверьте подключение к сети.

Особые заметки.

- Некоторые покрышки требуют нестандартных операций при снятии.
- Некоторые диски, такие как на **рисунке 6-1**, имеют очень небольшую выбоину или совсем плоские. Данные диски не имеют каких-либо заметок по технике безопасности в использовании, но могут быть запрещены к использованию на дорогах общего пользования в некоторых странах.



Fig 6-1 -1

- Во время подкачки колеса, не превышайте рекомендуемого производителем давления
- Некоторые диски имеют нестандартную структуру, как на **рисунке 6-2**. Выбоина С очень глубокая. И вынос В больше выноса А. При отбортовки необходимо опустить монтажную головку ниже уровня В. При бортировке цепляйте шину на уровне В.




Fig 6-2

图 6-2

- Некоторые колеса имеют встроенные датчики давления. Не повредите их.





Fig 6-3

图 6-3

3. Рекомендации


Каждые пару месяцев заменяйте пластиковые накладки, чтобы не повредить диски во время работы.



Для установок с третьей рукой обратите внимание на следующее:


Заевшую или очень жесткую резину лучше снимать вращением против часовой стрелки

При разбортировке иногда приходится поддерживать лопаткой резину, чтобы подцепить ее монтажной головкой.




4. Разбортировка

- Перед разбортировкой снимите все старые грузики
- Используйте смазку для защиты диска от повреждений
- Полностью спустите колесо.




Будьте аккуратны! Отбортировочная лопатка движется очень быстро и может нанести травму

- Полностью захлопните кулачки на столе
- Прислоните пластмассовую накладку к границе диска и покрышки.
- Зафиксируйте лопатку так, чтобы она давила на покрышку в 1 см от обода. Не кладите пальцы под резину во время сжимания колеса, правильно зафиксируйте колесо и проверьте что все кулачки находятся в правильном положении
- Нажмите на педаль 8 для отбортировки. Отпустите педаль как покрышка отойдет
- Прокрутите колесо и затем повторите процедуру с другой стороны.



5. Установка колеса

- Чтобы определить, какой стороной ставить колесо, вам необходимо отыскать значения А, В и С на диске
- Сторона С должна быть сверху.



6. Фиксация колеса


- Запрещено держать пальцы под покрышкой при фиксировании колеса на столе. Колесо сразу необходимо от центровать при установке.

Захват с внешней стороны:

- Разведите кулачки до упора.
- Нажмите на педаль 11-2 и зафиксируйте диск под покрышкой.



Для машин с третьей рукой. Вы можете использовать ее в качестве прижимного устройства с помощью пульта.





Фиксация с внутренней стороны:

- Свдите кулачки.
- Установите колесо и затем разведите кулачки
- Убедитесь, что колесо хорошо зафиксировано

Снятие покрышки


- Позиционирование монтажной головки.**
- Приведите монтажную головку в рабочее положение, прислоните пластиковую головку к ободу колеса.
- Зафиксируйте положение стойки



Поднимите закраину покрышки


- Вставьте монтажную лопатку между закраиной шины и носиком монтажной головки
- Приподнимите монтажную головку, чтобы отогнуть покрышку.

Важно: Чтобы не повредить камеру, расположите монтажную головку в 10 сантиметрах от ниппеля.



Снятие верхней кромки

- Нажмите на педаль и прокрутите покрышку пока она полностью не сойдет с диска.
- В конце процесса вы можете приподнять монтажную головку, чтобы помочь приподнять покрышку.



Снятие нижней кромки с помощью монтажной головки


- Удалите камеру из покрышки, если таковая имеется.
- Повторите процесс, указанный выше с нижней стороной колеса
- Приподнимите монтажную головку.
- Нажмите на педаль, прокрутите колесо и снимите его со станка

ПАСПОРТ

Для машин с третьей рукой. Вы можете использовать прижимной валик для удобства.

Снятие нижней кромки с помощью третьей руки

- Подцепите третьей рукой колесо и поднимите его как можно выше
- Нажмите на педаль 11-4 прокрутите колесо и снимите его со станка



Удаление покрышки

Отведите стойку и снимите колесо

9. Установка покрышки

Выбор покрышки

Подберите правильную покрышку под ваш диск и автомобиль в соответствии с рекомендацией производителя.

Важно: Перед установкой новой покрышки необходимо заменить ниппель.

Важно: перед установкой убедитесь, что диск не поврежден, центральное отверстие не деформировано и покрышка подходит для этого диска.

Подготовьте покрышку

- Смажьте обод специальной смазкой.
- Установите покрышку на диск под углом в 45 градусов





Установите монтажную головку

- Приведите стойку в рабочее положение.



Зафиксируйте нижнюю кромку

- Установите борт на край монтажной головки, под язычком
- Надавите на покрышку.
- Нажмите на педаль и сделайте полный оборот.
- Вставьте камеру при необходимости





Зафиксируйте верхнюю кромку

- Установите борт на край монтажной головки, под язычком
- Сильно надавите на борт шины
- Вращайте стол по часовой стрелке, пока покрышка не зафиксируется.



Если машина оборудована третьей рукой:

- Установите борт на край монтажной головки, под язычком
- Установите прижимной ролик на борт колеса
- Вращайте стол по часовой стрелке пока покрышка не зафиксируется.



Важно: шина всегда надевается по часовой стрелке, но если она заминается, сделайте круг против часовой стрелки, чтобы ее расправить.

Не держите руки на шине! При бортировке ее может зажать под покрышку. Необходимо только надавить на колесо в самом начале монтажа для подхвата.

Подкачка

1. Предупреждения

Предупреждение: Взрыв покрышки может привести к серьезным травмам. Всегда носите очки, чтобы защитить глаза и следите за давление в шине. Во время подкачки уровень шума может достигнуть 85Дб. Оборудование оснащено предохранителем, но, если колесо с покрышкой старые, или что-то сломалось, это может привести к взрыву колеса. Не превышайте значение давления, рекомендуемого производителем. Во время накачки колеса вам следует держаться как можно дальше от него.

- Сверьтесь, что размер колеса и диска совпадают.
- Проверьте покрышку на повреждения и износ
- Всегда следите за давление вовремя накачки.

2. Накачка бескамерной шины

- Убедитесь, что диск хорошо зафиксирован, и колонна отодвинута в сторону
- Убедитесь, что диск полностью смазан.
- Установите новый ниппель. Подключите шланг к ниппелю
- Накачайте колесо до 3.5bar и подождите несколько секунд, когда шина растянется до естественных размеров, накачайте колесо до рекомендованных значений.
- Бескамерные шины требуют огромного давления воздуха, чтобы зафиксироваться на колесе, для создания такого давления можно вынуть сердечник из ниппеля.
- Убедитесь, что покрышка хорошо зафиксирована, если нет, спустите колесо, проверните покрышку и повторите процедуру.
- Установите сердечник в ниппель.
- Подключите пистолет для подкачки и подкачайте/спустите колесо до необходимого давления
- Закройте ниппель.

3. Накачка шины с камерой

- Убедитесь, что диск хорошо зафиксирован, и колонна отодвинута в сторону
- .
- Установите новый ниппель.
- Убедитесь, что диск полностью смазан.
- Подключите шланг к ниппелю и начните накачивать колесо
- Нажмите на ниппель и спустите немного воздуха, чтобы шина заняла правильное положение.
- Накачайте колесо до 3.5bar и подождите несколько секунд, когда шина растянется до естественных размеров, накачайте колесо до рекомендованных значений.
- Attach the core to the nozzle.
- Установите сердечник в ниппель.
- Подключите пистолет для подкачки и подкачайте/спустите колесо до необходимого давления
- Закройте ниппель.

4. Давление в шинах

- Установка правильного значения давления очень важно для эксплуатации автомобиля
- Пониженное давление приводит к перегреву и повышенному износу шины, так же вырастет расход топлива.
- Избыточное давление может повредить колесо при пересечении препятствий на дороге и увеличит износ.
- Давление следует измерять при средней температуре.
- Давление в шинах при средней температуре должно совпадать с рекомендацией производителя

ПАСПОРТ

Если нагрузка автомобиля стремится к максимальной, давление в шинах может увеличиться на 0.3Bar

Хранение



Для продолжительного хранения необходимо

- Отключите станок от электричества и воздуха.
- Рекомендуемая температура хранения -25°C---55°C
- Храните оборудование в сухом месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Обслуживание

Данные процедуры необходимо проводить каждый месяц


- Проверьте и при необходимости долейте масла в лубрикатор
- Отрегулируйте скорость подачи масла
- Проверьте герметичность влагоотделителя
- Убедитесь, что шток отбортовщика хорошо смазывается
- Проверьте натяжение всех гаек и болтов
- Смажьте подвижные участки станка
- Проверьте натяжение приводного ремня
- Отрегулируйте положение штока монтажной головки



Возможные проблемы

Проблема	Причина	Решение
Стол не крутится	1.Короткое замыкание 2.Поврежден регулятор поворота стола 3.Ремень растянут	1. Проверьте розетку и двигатель 2. Замените/почините регулятор поворота стола 3. Подтяните/замените ремень
Педаль не возвращается в начальную позицию	Повреждена пружина	1. Замените пружину
Отбортовщику не хватает усилия для отжима	1. Сальники повреждены 2. Цилиндр поврежден	1. Замените уплотнители 2. Замените цилиндр
Колесо не фиксируется	1. Сальники повреждены 2. Цилиндр поврежден	1. Замените уплотнители 2. Замените цилиндр
Не хватает усилия для снятия резины	1. Ремень растянут 2. Двигателю не хватает мощности	1. Отрегулируйте ремень 2. Замените конденсатор 3. Замените двигатель

Схема пневматического соединения



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие шиномонтажного станка требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия, или замену в случае невозможности ремонта.
- Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.
- При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торговую организацию, осуществившую продажу изделия, либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

Изготовитель: BEIJING J&F GROUP CO., LTD

Адрес: 8A Changning Building, No.1, Xinghuo Rd Fengtai District, Beijing, 100070

Страна-производитель: КНР

Организация импортер: ООО «Система»

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, лит. З

Дата упаковки: _____

(Число, месяц, год)

Дата продажи: _____

(Число, месяц, год)

Покупатель: _____

(Подпись или штамп)

Продавец: _____

(Подпись или штамп)

