



ПАСПОРТ СТАНОК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ «Plaza 5-2»

Основные технические характеристики

1.1.	Дискретность отсчета, г	1
1.2.	Дискретность отсчета угла, угл. град.	2.5
1.3.	Параметры балансируемых колес:	
	- диаметр диска, дюйм	9 - 23 (при ручном вводе до 30)
	- ширина диска, дюйм	1,5 - 20
	- максимальная масса колеса, кг	65
	- максимальный диаметр колеса в сборе, мм	980
1.4.	Питание, В	220 В $\pm 10\%$, 50 Гц
1.5.	Потребляемая мощность, не более Вт	350
1.6.	Габаритные размеры (с поднятым кожухом), мм	1280*1100*1440
1.7.	Масса СБ, кг, не более	100
1.8.	Масса СБ в упаковке, кг	135

Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

2.1. СБ предназначены для работы в сухих отапливаемых помещениях. Рабочие условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающей среды $+10 - +35\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- относительная влажность не более 80% при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ВНИМАНИЕ! Станок должен быть заземлен. При отсутствии защитного заземления эксплуатация оборудования запрещена. При отсутствии защитного заземления возможно поражение оператора электрическим током и сбой в работе станка, что приводит к неправильной балансировке колес.

ВНИМАНИЕ! При установке СБ в не отапливаемых помещениях или отапливаемых только часть суток возможна конденсация влаги на холодных деталях и узлах СБ и электроэлементах. При этом появляются утечки электрического тока как в элементах блока вычислителя (фиксируемые на экране монитора как «ошибка 4») так и в силовых цепях СБ, что повышает вероятность поражения электрическим током. Эксплуатация СБ в таких условиях запрещается, а неисправности, появившиеся из-за нарушения условий эксплуатации не попадают под действие гарантийных обязательств изготовителя.

2.2 Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69, группа 2.

Температура окружающей среды от -50 до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

2.3 Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69, группа 5.

Температура окружающей среды от -50 до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$

2.4 Эксплуатация, при наличии конденсата на электронных блоках, не допускается.

Комплект поставки

3.1.	Станок балансировочный	1 шт.
3.2.	Защитный кожух	1 шт.
3.3.	Кронштейн защитного кожуха	1 шт.
3.4.	Кронциркуль	1 шт.
3.5.	Комплект конусов для легковых колес автомобилей (3 шт.)	1 шт.
3.6.	Шпилька ТР 40х3 с болтом М12х180	1 шт.
3.7.	Бутылка СТОРМ для обезжиривающей жидкости	1 шт.
3.8.	Насадка проверки диска на биение	1 шт.
3.9.	Ключ шестигранный	1 шт.
3.10.	Быстросъемная гайка СТОРМ с кольцом	1 шт.
3.11.	Коробка с самоклеящимися грузами СТОРМ (6 кг.)	1 шт.
3.12.	Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом СТОРМ	1 шт.
3.13.	Клеши специальные	1 шт.
3.14.	ЖК монитор	1 шт.
3.15.	Комплект крепежа	1 шт.
3.16.	Кронштейн самоклеящихся грузов	1 шт.
3.17.	Планка калибровочная	1 шт.
3.18.	Паспорт	1 шт.
3.19.	Кабель питания	1 шт.

Свидетельство о приёме

Станок балансировочный «Plaza 5-2» ЛС131, заводской номер _____

Соответствует ТУ 4577-001-83893604-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 202_г.

Руководитель предприятия-изготовителя _____

М.П.

Свидетельство о первичной поверке

Поверитель _____

М.П.

Дата поверки «___» _____ 202_г.

Руководство пользователя

Руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации) вы можете прочитать, скачать или распечатать, перейдя по ссылке: www.stormbalance.com

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СБ требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также требований, предусмотренных инструкцией. Рекламации не подлежат СБ, в которых обнаружены дефекты, возникшие по вине потребителя, а также СБ, имеющие отклонения от параметров, которые могут быть устранены регулировками, предусмотренными руководством.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня отгрузки потребителю, при условии регистрации на сайте STORMBALANCE.COM. Без регистрации 12 месяцев.

Гарантия на монитор.

Условия гарантии на монитор определяются производителем монитора.

Внимание!

Для реализации гарантийного права на ремонт нерабочего монитора необходимо:

- убедиться в том, что выход из строя не является результатом механического воздействия
- отправить акт рекламации с указанием продавца, даты продажи, модели и серийного номера станка на адрес дилера, в котором описать неисправность монитора
- отправить копию гарантийного талона на станок с копией акта рекламации по электронной почте на адрес servis@stormbalans.ru
- упаковать монитор в заводскую упаковку
- отправить упакованный монитор дилеру

При отсутствии заводской упаковки монитора, его гарантийный ремонт невозможен!

Данные о продавце и дата продажи.

Дата отгрузки «___» _____ 202_г.

Подпись _____

М.П.

ООО «НПП «СТОРМ»

www.stormbalans.ru

Обслуживание и ремонт: +7 (921) 332 79 48

Е-mail: servis@stormbalans.ru